

| ВХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ                                 |  |
|--|--|
| D1.1 Прием "своего" вызова                     | снять трубку   |
| D1.2 Прием "своего" вызова во время соединения | набрать <b>F 6</b>                                     |
| D1.3 Перехват "чужого" внешнего вызова         | набрать <b>{F} 8</b>                                   |
| D1.4 Перехват определённого "чужого" вызова    | набрать <b>{F}</b> номер звонящего телефона и <b>8</b> |
| D1.5 Перехват выполненного Заказа соединения   | набрать <b>{F}</b> номер звонящего телефона и <b>8</b> |

| ОСНОВНОЙ СЕРВИС   |  |
|---|--|
| D3.1 Создание Второго соединения<br>Переключение между соединениями | набрать <b>F 6</b>   |
| D3.2 Объединение двух соединений                                    | набрать <b>F 8</b>   |
| D3.3 Передача внешнего соединения другому абоненту                  | набрать <b>F</b> , номер абонента, дождаться ответа, при необходимости - переговорить (внешний абонент не слышит), положить трубку |
| D3.4 Письма внешнего соединения другому абоненту                    | набрать <b>F</b> , номер абонента и положить трубку  |
| D3.5 Передача внешнего соединения другому абоненту через ГТС        | набрать <b>F</b> , вкл. ГТС <b>55</b> , позвать абонента, после его подключения к ГТС положить трубку                              |
| D3.6 Получение соединения через ГТС                                 | вкл. ГТС <b>{F} 55</b> , набрать <b>7</b>  |
| D3.7 Открывание двери Домофона                                      | принять вызов от Домофона, набрать <b>F 56</b>   |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС                          |  |
|--|--|
| D5.1 Установка "Будильника"                    | набрать <b>61</b> ("+"), часы ("+"), минуты ("+" )                                 |
| D5.2 Установка "Таймера"                       | набрать <b>62</b> ("+"), часы ("+"), минуты ("+" )                                 |
| D5.3 Отмена установки "Будильника" и "Таймера" | набрать <b>61</b> ("+"), набрать <b>11</b> ("+"), положить трубку                  |
| D5.4 "Не беспокоить!"                          | набрать <b>63</b> ("+" )   |
| D5.5 Отмена "Не беспокоить!"                   | набрать <b>64</b> ("+" )   |
| D5.6 Переадресация ("Следуй за мной")          |  |
| D5.6.1 Начало переадресации                    | набрать <b>65</b> ("+"), номер своей АЛ ("+" ) и номер АЛ телефона-приемника       |
| D5.6.2 Дальнейшая переадресация                | набрать <b>65</b> ("+"), номер своей АЛ ("+" ) и новый номер АЛ телефона-приемника |
| D5.6.3 Отмена со своего телефона               | набрать <b>65</b> ("+"), номер своей АЛ ("+"), положить трубку                     |
| D5.6.4 Отмена с телефона-приёмника             | набрать <b>65</b> ("+"), номер своей АЛ ("+"), положить трубку                     |
| D5.9 Очистка Абонентской "записной книжки"     | набрать <b>600, ... , 609</b> ("+"), положить трубку                               |
| D5.10 Программирование кнопки "Flash"          | набрать <b>67</b> ("+"), <b>666</b> ("+"), <b>F</b>                                |

| ИСХОДЯЩАЯ СВЯЗЬ   |   |
|---|---|
| D2.1 Вызов внутреннего абонента (АЛ)  | снять трубку, набрать номер АЛ согласно списку абонентов организации или из текущего соединения набрать <b>F</b> номер АЛ |
| D2.2 "Срочный" вызов занятого внешнего абонента   | при сигнале "Занято" набрать <b>6</b>   |
| D2.3 Подключение к "чужому" соединению  | при сигнале "Занято" набрать <b>7</b>   |
| D2.4 Вызов в группу   | набрать <b>{F}</b> номер группы согласно списку абонентов организации   |
| D2.5 Выход на внешнюю линию (СЛ)  | снять трубку, набрать <b>9</b> или из текущего соединения набрать <b>F 9</b>  |
| D2.6 Сокращённый внешний набор из Общей и Групповой "записных книжек" (записывается администратором АТС)                        | набрать <b>{F} 070, ... , 099</b> ("+"), ждать ответа   |
| D2.7 Сокращённый внешний набор из Абонентской "записной книжки" (записывается абонентом)  | набрать <b>{F} 060, ... , 069</b> ("+"), ждать ответа   |
| D2.8 Запись внешнего номера в Абонентскую "записную книжку"   | набрать <b>600, ... , 609</b> ("+"), внешний номер без <b>9</b> , положить трубку   |
| D2.9 Повторный набор по внешней линии   | после ("+" ) на фоне сигнала "Занято" набрать <b>F 59</b> и ждать ответа  |
| D2.10 Включение / Выключение ГТС  | набрать <b>{F} 55 / F 55</b> или опустить трубку  |
| D2.11 Включение / Выключение 2-х ГТС одновременно   | набрать <b>{F} 540 / F 540</b> или опустить трубку  |
| D2.12 Заказ соединения с занятым внутренним абонентом, СЛ или ГТС   | при сигнале "Занято" набрать <b>5</b> , с занятым внутренним абонентом, СЛ или ГТС  |
| D2.12.5 Заказ Автодозвона до занятого внешнего абонента в т.ч. при наборе из "Записных книжек" и междугородной связи через МГТС | после ("+" ) на фоне сигнала "Занято" набрать <b>F 58</b> и ждать ответа  |
| D2.12.6 Отмена Заказа соединения, Автодозвона   | снять трубку, набрать <b>69</b> ("+" )  |

| ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ   |  |
|---|--|
| D4.1 Внутренняя конференция   | соединиться с первым абонентом, набрать <b>F</b> номер следующего абонента, повторить нужное количество раз  |
| D4.2 Внутренняя конференция через ГТС   | вкл. ГТС, голосовыми командами создать участников, после их подключения к ГТС набрать <b>F</b> и отключить ГТС той же командой, которой была включена  |
| D4.3 Внешняя конференция  | Вызвать первого внешнего абонента, создать второе соединение <b>F 6</b> , соединиться с внешним абонентом любым способом, объединить соединения <b>F 8</b> , повторить нужное количество раз |
| D4.4 Сложная конференция  | Собрать внешнюю конференцию, собрать внутреннюю конференцию, объединить их <b>F 8</b>  |
| D4.5 Выделение СЛ при конференции - исключение одного из внешних абонентов из конференции | Набирать <b>F 51</b> до выделения необходимого участника конференции, положить и снять трубку  |
| D4.6 Выход из состояния "Занято"  | набрать <b>1</b>   |
| D4.7 Выход из состояния "КПВ"   | набрать <b>1</b>   |

АБОНЕНТ №  ГРУППА №  УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТА  ГГС №

| №   | ОБЩАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА       |
|-----|-----------------------------|
| 070 |                             |
| 071 |                             |
| 072 |                             |
| 073 |                             |
| 074 |                             |
| 075 |                             |
| 076 |                             |
| 077 |                             |
| 078 |                             |
| 079 |                             |
| 080 |                             |
| 081 |                             |
| 082 |                             |
| 083 |                             |
| 084 |                             |
| 085 |                             |
| 086 |                             |
| 087 |                             |
| 088 |                             |
| 089 |                             |
| 090 |                             |
| 091 |                             |
| 092 |                             |
| 093 |                             |
| 094 |                             |
| 095 |                             |
| 096 |                             |
| 097 |                             |
| 098 |                             |
| 099 |                             |
| №   | АБОНЕНТСКАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА |
| 060 |                             |
| 061 |                             |
| 062 |                             |
| 063 |                             |
| 064 |                             |
| 065 |                             |
| 066 |                             |
| 067 |                             |
| 068 |                             |
| 069 |                             |

| №   | ГРУППОВАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА |
|-----|---------------------------|
| 070 |                           |
| 071 |                           |
| 072 |                           |
| 073 |                           |
| 074 |                           |
| 075 |                           |
| 076 |                           |
| 077 |                           |
| 078 |                           |
| 079 |                           |
| 080 |                           |
| 081 |                           |
| 082 |                           |
| 083 |                           |
| 084 |                           |
| 085 |                           |
| 086 |                           |
| 087 |                           |
| 088 |                           |
| 089 |                           |

| №   | ГРУППА | ГГС |
|-----|--------|-----|
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |
| 7__ |        |     |

| СИГНАЛЫ В ЛИНИИ |                                   |  |
|-----------------|-----------------------------------|--|
|                 | КПВ                               | Длинные гудки                                    |
|                 | ЗАНЯТО                            | Частые короткие гудки                            |
|                 | Требование внутреннего соединения | Периодический сдвоенный сигнал на фоне разговора |
|                 | Требование внешнего соединения    | Периодический строенный сигнал на фоне разговора |
|                 | Заказ принят                      | Последовательно два тона                         |
|                 | Ошибка                            | Последовательно три тона                         |
|                 | Внимание                          | Последовательно шесть тонов                      |
|                 | «+» пипс                          | Короткий сигнал                                  |
|                 | Отбой                             | Редкие короткие гудки                            |

| ЗВОНКОВЫЕ СИГНАЛЫ |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
|                   | Поступление внешнего вызова                          | Вызов от СЛ       |
|                   | Поступление внутреннего вызова                       | Вызов от АЛ       |
|                   | Поступление группового вызова                        | Вызов группы      |
|                   | Поступление вызова от домофона                       | Вызов от домофона |
|                   | Срабатывание будильника, таймера, наличие соединения | Системный вызов   |
|                   | Выполнение заказа соединения                         | Заказ выполнен    |

**Условные обозначения и пояснения:**  
 - **F** – обязательное нажатие кнопки «Flash» при работе с телефонным аппаратом в тональном режиме  
 - **{F}** – нажатие кнопки «Flash» требуется только если пользователь уже находится в одном соединении (см. раздел С3 Руководства)  
 - никогда не требуется нажимать кнопку «Flash» сразу после снятия трубки – можно сразу набирать номер или команду  
 - в импульсном режиме требуется набирать только цифры  
 - («+») – короткий сигнал «пипс» от АТС, подтверждающий правильность введения команды  
 - **Dx.x** - номер пункта с подробным описанием функции в разделе D Руководства.